Tiefbau

Schränke / Kasten

bis 1:2'500

- Verstärkerkabine
- Verstärkerkonsole
- AP Verstärkerkasten Aufputz
- UP Verstärkerkasten Unterputz
- LB Verstärkerkasten Lochblech
- Verteilkonsole
- Verbraucher
- Tiefbau Pendenz
- Bemerkung

Schächte

bis 1:2'500

- Schlaufschacht
- Schlaufstelle
- Muffenschacht LWL
- Abzweigschacht
- Elektrant

Spezialbauwerke

- Schacht eckig

Trassen

bis 1:2'500

	Koax (Kupfer)	LWL
genau, rohrverlegt		
ungenau, rohrverlegt		
unbekannt, rohrverlegt		
genau, im Haus		
ungenau, im Haus		
unbekannt, im Haus		
genau, oberirdisch		
ungenau, oberirdisch		
unbekannt, oberirdisch		

Trassen Übersicht

ab 1:2'500

- Koax Trasse
- LWL Trasse

sasag Kabelkommunikation AG
Mühlenstrasse 21 8201 Schaffhausen
Telefon +41 52 633 01 77 info@sasag.ch sasag.ch

- **Achtung:**
- **Lichtwellenleiter (auch genannt LWL oder Glasfaser) sind auf dem Werkplan rot eingefärbt und mit besonderer Vorsicht zu behandeln. Laserstrahlen können Ihr Augenlicht gefährden.**
-
- ***Wichtig, graue Fläche:***
  Wenn ein Gebiet mit einer grauen Fläche überdeckt ist, dann ist hier der Leitungskataster noch nicht komplett erfasst worden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall die sasag. info@sasag.ch
-



sasag Kabelkommunikation AG
Mühlenstrasse 21 Postfach 8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 633 01 77 info@sasag.ch sasag.ch